

Artículo	Descripción
----------	-------------

Familia : 21 - 21 CONSUMIBLES OKI

Subfamilia : UNIDA - 21-04 UNIDADES DE IMAGEN OKI

Grupo :

Subgrupo :

09004079

UNIDAD IMAGEN PARA OKI B6300 17000 PAG. (ALTA CAPACIDAD) - €/UND

09004391

UNIDAD IMAGEN PARA OKI B2500MFP/B2520MFP/B2540MFP 4000 PAG. (ALTA CAPACIDAD) - €/UND

Grupo : FAX - FAX

Subgrupo :

09004245

UNIDAD DE IMAGEN PARA OKIFAX 4515 3300 PAG. - €/UND

Subfamilia : TONER - 21-01 TONERS OKI

Grupo : B40 - OKI B4000

Subgrupo :

01103402

TONER PARA OKI B4100/B4200/B4250/B4300/B4350 TYPE 9 MONOCROMO 2500 HOJAS - €/UND

Grupo : C15 - OKI 1506

Subgrupo :

TO-OM1638/2038

TONER OKI 1506 PARA OLYMPIA 1506 Y 1638 11000 PAG. - €/UND

Grupo : C31 - OKI C3100/C3200/C5200/C5400/C5250/C5450

Subgrupo :

42804513

TONER PARA OKI C3100 AMARILLO 3000 PAG. - €/UND

42804514

TONER PARA OKI C3100 MAGENTA 3000 PAG. - €/UND

42804515

TONER PARA OKI C3100 CYAN 3000 PAG. - €/UND

42804516

TONER PARA OKI C3100 NEGRO 3000 PAG. - €/UND

Grupo : C32 - OKI C3200

Subgrupo :

42804537

TONER PARA OKI C3200 ALLO 3000 PAG. - €/UND

42804538

TONER PARA OKI C3200 MAGENTA 3000 PAG. - €/UND

42804539

TONER PARA OKI C3200 CYAN 3000 PAG. - €/UND

42804540

TONER PARA OKI C3200 NEGRO 3000 PAG. - €/UND

43034807

TONER PARA OKI C3200 CYAN 1500 PAG. - €/UND

43034808

TONER PARA OKI C3200 NEGRO 1500 PAG. - €/UND

Grupo : C33 - OKI C3300

Subgrupo :

43459329

TONER PARA OKI C3300/C3400/C3450 AMARILLO 2500 PAG. - €/UND

43459330

TONER PARA OKI C3300/C3400 MAGENTA 2500 PAG. - €/UND

43459331

TONER PARA OKI C3300/C3400 CYAN 2500 PAG. - €/UND

43459332

TONER PARA OKI C3300/C3400 NEGRO 2500 PAG. - €/UND

43459337

TONER PARA OKI C3300/C3400/C3450 AMARILLO 2000 PAG. - €/UND

43459435

TONER PARA OKI C3300/C3400 CYAN 1500 PAG. - €/UND

Grupo : C35 - OKI C3500

Subgrupo :

43459321

TONER PARA OKI C3500 AMARILLO 2000 PAG. - €/UND

43459322

TONER PARA OKI C3500 MAGENTA 2000 PAG. - €/UND

43459323

TONER PARA OKI C3500 CYAN 2000 PAG. - €/UND

43459324

TONER PARA OKI C3500 NEGRO 2500 PAG. - €/UND

Grupo : C36 - OKI C3640

Subgrupo :

42918925

TONER PARA OKI ES3640 AMARILLO 15000 PAG. - €/UND

42918926

TONER PARA OKI ES3640 MAGENTA 15000 PAG. - €/UND

42918927

TONER PARA OKI ES3640 CYAN 15000 PAG. - €/UND

42918928

TONER PARA OKI ES3640 NEGRO 15000 PAG. - €/UND

Grupo : C36P - OKI C3640 PRO

Subgrupo :

43837105

TONER PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 AMARILLO 16500 PAG. - €/UND

43837106

TONER PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 MAGENTA 16500 PAG. - €/UND

43837107

TONER PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 CYAN 16500 PAG. - €/UND

43837108

TONER PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 NEGRO 16500 PAG. - €/UND

Grupo : C51 - OKI C5100/C5300

Subgrupo :

42127405

TONER PARA OKI C5100/C5200/C5300/C5400 AMARILLO 5000 PAG. - €/UND

42127406

TONER PARA OKI C5100/C5200/C5300/C5400 MAGENTA 5000 PAG. - €/UND

42127407

TONER PARA OKI C5100/C5200/C5300/C5400 CYAN 5000 PAG. - €/UND

42127408

TONER PARA OKI C5100/C5200/C5300/C5400 NEGRO 5000 PAG. - €/UND

42403002

TONER PARA OKI RAINBOW (CYAN+MAGENTA+AMARILLO+NEGRO) C5100/C5200/C5300/C5400 5000 PAG. - €/UND

Grupo : C52 - OKI C5250/C5450/5510MFP/C5540

Subgrupo :

42804545 TONER PARA OKI C5250/C5450/5510MFP/5549MFP AMARILLO 3000 PAG. - €/UND
42804546 TONER PARA OKI C5250/C5450/5510MFP/55 MAGENTA 3000 PAG. - €/UND
42804547 TONER PARA OKI C5250/C5450/5510MFP/55 CYAN 3000 PAG. - €/UND
42804548 TONER PARA OKI C5250/C5450/5510MFP/55 NEGRO 3000 PAG. - €/UND

Grupo : C56 - OKI C5600/C5700/C5750

Subgrupo :

43324408 TONER PARA OKI C5600/C5700 NEGRO 6000 PAG. - €/UND
43381905 TONER PARA OKI C5600/C5700 AMARILLO 2000 PAG. - €/UND
43381906 TONER PARA OKI C5600/C5700 MAGENTA 2000 PAG. - €/UND
43381907 TONER PARA OKI C5600/C5700 CYAN 2000 PAG. - €/UND

Grupo : C57 - OKI C5650/C5750

Subgrupo :

43865708 TONER PARA OKI C5650/C5750 NEGRO 8000 PAG. - €/UND
43872305 TONER PARA OKI C5650/C5750 AMARILLO 2000 PAG. - €/UND
43872306 TONER PARA OKI C5650/C5750 MAGENTA 2000 PAG. - €/UND
43872307 TONER PARA OKI C5650/C5750 CYAN 2000 PAG. - €/UND

Grupo : C58 - OKI C5800/C5900

Subgrupo :

43324421 TONER PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP AMARILLO 5000 PAG. - €/UND
43324422 TONER PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP MAGENTA 5000 PAG. - €/UND
43324423 TONER PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP CYAN 5000 PAG. - €/UND
43324424 TONER PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP NEGRO 6000 PAG. - €/UND
43865721 TONER PARA OKI C5850/C5950 AMARILLO 6000 PAG. - €/UND
43865722 TONER PARA OKI C5850/C5950 MAGENTA 6000 PAG. - €/UND
43865723 TONER PARA OKI C5850/C5950 CYAN 6000 PAG. - €/UND
43865724 TONER PARA OKI C5850/C5950 NEGRO 8000 PAG. - €/UND

Grupo : C71 - OKI C7100/C7300/C7350/C7500

Subgrupo :

41963005 TONER PARA OKI C7100/C7300/C7350/C7500 AMARILLO 10000 PAG. - €/UND
41963006 TONER PARA OKI C7100/C7300/C7350/C7500 MAGENTA 10000 PAG. - €/UND
41963007 TONER PARA OKI C7100/C7300/C7350/C7500 CYAN 10000 PAG. - €/UND
41963008 TONER PARA OKI C7100/C7300/C7350/C7500 NEGRO 10000 PAG. - €/UND

Grupo : C86 - OKI C8600

Subgrupo :

43487709 TONER PARA OKI C8600/C8800 AMARILLO 6000 PAG. - €/UND
43487710 TONER PARA OKI C8600/C8800 MAGENTA 6000 PAG. - €/UND
43487711 TONER PARA OKI C8600/C8800 CYAN 6000 PAG. - €/UND
43487712 TONER PARA OKI C8600/C8800 NEGRO 6000 PAG. - €/UND

Grupo : C96 - OKI C9600/C9800

Subgrupo :

42869403 CAJA RECOGIDA TONER PARA OKI C9600/C9800/C9650/C9850 - €/UND
42918913 TONER PARA OKI C9600/C9800/C9650/C9850 AMARILLO 15000 PAG. - €/UND
42918914 TONER PARA OKI C9600/C9800/C9650/C9850 MAGENTA 15000 PAG. - €/UND
42918915 TONER PARA OKI C9600/C9800/C9650/C9850 CYAN 15000 PAG. - €/UND
42918916 TONER PARA OKI C9600/C9800/C9650/C9850 NEGRO 15000 PAG. - €/UND

Subfamilia : TAMBO - 21-02 TAMBORES OKI

Grupo : B41 - OKI B4100/B4200/B4250/B4300/B4350

Subgrupo :

42102802 TAMBOR PARA OKI B4100/B4200/B4250/B4300/B4350 25000 PAG. - €/UND

Grupo : C15 - OKI 1506

Subgrupo :

EP-OM1638/2038 TAMBOR OKI 1506 PARA OLYMPIA 1506 Y 1638

Grupo : C31 - OKI C3100/C3200/C5200/C5400/C5250/C5450

Subgrupo :

42126641 TAMBOR PARA OKI C3100 AMARILLO 14000 PAG. - €/UND
42126642 TAMBOR PARA OKI C3100 MAGENTA 14000 PAG. - €/UND
42126643 TAMBOR PARA OKI C3100 CYAN 14000 PAG. - €/UND
42126644 TAMBOR PARA OKI C3100 NEGRO 14000 PAG. - €/UND

Grupo : C32 - OKI C3200

Subgrupo :

42126662 TAMBOR PARA OKI C3200 AMARILLO 14000 PAG. - €/UND
42126663 TAMBOR PARA OKI C3200 MAGENTA 14000 PAG. - €/UND
42126664 TAMBOR PARA OKI C3200 CYAN 14000 PAG. - €/UND
42126665 TAMBOR PARA OKI C3200 NEGRO 14000 PAG. - €/UND

Grupo : C35 - OKI C3500

Subgrupo :

43460221 TAMBOR PARA OKI C3500 AMARILLO 15000 PAG. - €/UND
43460222 TAMBOR PARA OKI C3500 MAGENTA 15000 PAG. - €/UND

43460223 TAMBOR PARA OKI C3500 CYAN 15000 PAG. - €/UND
43460224 TAMBOR PARA OKI C3500 NEGRO 15000 PAG. - €/UND

Grupo : C36 - OKI C3640

Subgrupo :

42918121 TAMBOR PARA OKI ES3640 AMARILLO 30000 PAG. - €/UND
42918122 TAMBOR PARA OKI ES3640 MAGENTA 30000 PAG. - €/UND
42918123 TAMBOR PARA OKI ES3640 CYAN 30000 PAG. - €/UND
42918124 TAMBOR PARA OKI ES3640 NEGRO 30000 PAG. - €/UND

Grupo : C36P - OKI C3640 PRO

Subgrupo :

42918181 TAMBOR PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 AMARILLO 30000 PAG. - €/UND
42918182 TAMBOR PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 MAGENTA 30000 PAG. - €/UND
42918183 TAMBOR PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 CYAN 30000 PAG. - €/UND
42918184 TAMBOR PARA OKI PRO ES3640/S1-S3 NEGRO 30000 PAG. - €/UND

Grupo : C51 - OKI C5100/C5300

Subgrupo :

42126605 TAMBOR PARA OKI C5100/C5002/C5300/C5400 AMARILLO 17000 PAG. - €/UND
42126606 TAMBOR PARA OKI C5100/C5002/C5300/C5400 MAGENTA 17000 PAG. - €/UND
42126607 TAMBOR PARA OKI C5100/C5200/C5300/C5400 CYAN 17000 PAG. - €/UND
42126608 TAMBOR PARA OKI C5100/C5200/C5300/C5400 NEGRO 17000 PAG. - €/UND

Grupo : C52 - OKI C5250/C5450/5510MFP/C5540

Subgrupo :

42126671 TAMBOR PARA OKI C5250/C5450/5510MFP/5540MFP MAGENTA 17000 PAG. - €/UND
42126672 TAMBOR PARA OKI C5250/C5450/5510MFP/5540MFP CYAN 17000 PAG. - €/UND
42126673 TAMBOR PARA OKI C5250/C5450/5510MFP/5540MFP NEGRO 17000 PAG. - €/UND

Grupo : C56 - OKI C5600/C5700/C5750

Subgrupo :

43381705 TAMBOR PARA OKI C5600/C5700 AMARILLO 20000 PAG. - €/UND
43381706 TAMBOR PARA OKI C5600/C5700 MAGENTA 20000 PAG. - €/UND
43381707 TAMBOR PARA OKI C5600/C5700 CYAN 20000 PAG. - €/UND
43381708 TAMBOR PARA OKI C5600/C5700 NEGRO 20000 PAG. - €/UND
43870005 TAMBOR PARA OKI C5650/C5750 AMARILLO 20000 PAG. - €/UND
43870006 TAMBOR PARA OKI C5650/C5750 MAGENTA 20000 PAG. - €/UND
43870007 TAMBOR PARA OKI C5650/C5750 CYAN 20000 PAG. - €/UND
43870008 TAMBOR PARA OKI C5650/C5750 NEGRO 20000 PAG. - €/UND

Grupo : C58 - OKI C5800/C5900

Subgrupo :

43381721 TAMBOR PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP AMARILLO 20000 PAG. - €/UND
43381722 TAMBOR PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP MAGENTA 20000 PAG. - €/UND
43381723 TAMBOR PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP CYAN 20000 PAG. - €/UND
43381724 TAMBOR PARA OKI C5800/C5900/C5550MFP NEGRO 20000 PAG. - €/UND

Grupo : C93 - OKI C9300/C9500/C9600/C9800

Subgrupo :

41963405 TAMBOR PARA OKI C9300/C9500 NEGRO 30000 PAG. - €/UND
42918105 TAMBOR PARA OKI C9600/C9800 AMARILLO 30000 PAG. - €/UND
42918106 TAMBOR PARA OKI C9600/C9800 MAGENTA 30000 PAG. - €/UND
42918107 TAMBOR PARA OKI C9600/C9800 CYAN 30000 PAG. - €/UND
42918108 TAMBOR PARA OKI C9600/C9800 NEGRO 30000 PAG. - €/UND

Grupo : P8W - OKI P8W MONOCROMO

Subgrupo :

00079801 TAMBOR PARA OKIPAGE 6W/8W/8P/8IM/OKIFAX4500-4550/OKIOFFICE 84-86-87/OKIFAX1955 10000 PAG. - €/UND

Subfamilia : FUSOR - 21-03 FUSORES OKI

Grupo : C31 - OKI C3100/C3200/C5200/C5400/C5250/C5450

Subgrupo :

42625503 FUSOR PARA OKI C3100/C3200/C5200/C5400/C5250/5450MFP/5510MFP/5540MFP - €/UND

Grupo : C33 - OKI C3300

Subgrupo :

43377103 FUSOR PARA OKI C3300/C3500 - €/UND

Grupo : C51 - OKI C5100/C5300

Subgrupo :

42158603 FUSOR PARA OKI C5100/C5300 - €/UND